Produziert für TCS Clubshop durch:
Produit pour le TCS Clubshop par:
Prodotto per il TCS Clubshop da:

Pandinavia AG
Industriestrasse 30
CH-8302 Kloten
www.pandinavia.ch

TCS-00018
No.133129-3072 / 05.2025

CE RoHS

LED Warnleuchte

Produkt Spezifikationen und Anleitung:

12 rote LED Lichter, 3 weisse SMD LED Lichter

Schalten sie das Licht mit Drücken des Lichtschalters ein. Jeweiliges Drücken des Schalters wechselt den Lichtmodus. Zum Ausschalten den Lichtschalter während mindestens 2 Sekunden gedrückt halten.

Die Warnleuchte hat einen Magnet sowie einen Haken zum Befestigen oder Aufhängen. Als Alternative kann die Leuchte auch auf den Boden gestellt werden.

Die Warnleuchte ist gegen Regen geschützt, darf aber nicht in Wasser getaucht werden. Zum Wechseln der Batterien (3 Batterien des Typs AAA), Schrauben auf der Unterseite lösen.

Feu d'avertissement LED

Spécifications du produit et instructions:

12 lumières LED rouges, 3 lumières LED SMD blanches

Allumez la lumière en appuyant sur l'interrupteur. Appuyer à chaque fois sur l'interrupteur pour changer de mode d'éclairage. Pour l'éteindre, il faut maintenir l'interrupteur enfoncé pendant au moins 2 secondes.

La lampe d'avertissement est munie d'un aimant et d'un crochet pour la fixer ou la suspendre. Il est également possible de le poser sur le sol. Le feu d'avertissement est protégé contre la pluie, mais ne doit pas être immergé dans l'eau.

Pour changer les piles (3 piles de type AAA), desserrer les vis sur la face inférieure.

Luce di Avvertimento LED

Specifiche e istruzioni del prodotto:

12 luci LED rosse, 3 luci LED SMD bianche

Accendere la luce premendo l'interruttore. Ogni pressione dell'interruttore cambia la modalità della luce. Per spegnere, tenere premuto l'interruttore per almeno 2 secondi.

La luce di segnalazione è dotata di un magnete e di un gancio per essere attaccata o appesa. In alternativa, la luce può essere collocata anche sul pavimento. La spia è protetta dalla pioggia, ma non deve essere immersa nell'acqua.

Per sostituire le batterie (3 batterie AAA), allentare le viti sul lato inferiore.